



# Blokken- verdeelwagen BVW / UBVW



**steautmann**



# Eenvoudig voer verdelen

**De kuilvoersnijder is een zeer** bekende techniek om het voer snel en schoon uit de silo te snijden. Het is een economische manier van voer uithalen. De blokkenverdeelwagen BVW of UBVW zijn bijzonder geschikt voor het opnemen en verdelen van de blokken voer. De blokken worden met de kuilvoersnijder gesneden en voor meerdere dagen in voorraad gezet. Met de UBVW kunnen ook ronde balen zonder problemen worden geladen en verdeeld.



## Kuilvoersnijder

De Strautmann blokkenverdeelwagen maakt het mogelijk, de in voorraad gezette blokken voer te laden en zonder verliezen te transporteren en zonder handwerk schoon en gelijkmatig te verdelen.



## Werkwijze

De BVW is aan de achterkant voorzien van een hydraulische laadklep die net als alle andere functies vanaf de trekker wordt bediend. Na het laten zakken wordt de laadklep onder het blok voer geschoven en dan weer geheven. Het blok voer wordt daarbij ca. 90° gekanteld.



## Aankoppeling

De trekdissel wordt als onderaankoppeling op de gatenbalk of aan de trekhaak aangekoppeld.





**Functie**  
Na het transport zonder verliezen wordt het blok in de stal los gemaakt en in een zwad op de voergang aan de dieren voor gelegd.



**Bediening**  
Alle hydraulische functies op de BVW en UBWV worden direct vanaf de trekker via bowdenkabels aangestuurd. De snelheid van de bodemketting kan met een hendel traploos worden geregeld; als optie is ook een verstelling van de snelheid van de afvoerband met bowdenkabel verkrijgbaar.



**Bodemketting**  
De bodemketting is voorzien van brede meenemers. De snelheid kan met een bowdenkabel vanaf de trekker traploos worden geregeld.



**Zijafvoerband**  
De brede zijafvoerband zorgt voor een gelijkmatige verdeling in de stal. De aandrijf- en omkeerrol zijn als stavenwals (zelfreinigend) uitgevoerd. Een V-snaarprofiel in het midden aan de onderkant van de band voorkomt dat de band naar de zijkant wegtrekt.



**Agressieve doseerwals**  
De wals is uitgerust met agressieve tanden die het blok losfrozen. De sikkelvormige tegenhouders zorgen voor een gelijkmatige toevoer naar de zijafvoerband.



**Hydraulische laadklep**  
De blokken voer worden middels een hydraulische laadklep op de bodemketting gekipt. De klep is ook gemaakt om losgestorte producten te laden.



**Weeginrichting**  
De BVW en de UBWV kunnen tegen meerprijs, met een weeginrichting worden uitgerust. Er is keus uit programmeerbare en optelweeginrichtingen.



## Ronde balen - geen probleem!

De hydraulische driearmige klembeugel is een bijzonder voordeel van de UBVV. Dit garandeert, dat ronde balen met hooi of stro tijdens het losfreen niet meer kunnen weggrollen, maar gelijkmatig door de doseerwalsen kunnen worden losgemaakt en over de zijafvoerband worden verdeeld.

Door samenwerking tussen bodemkettingsnelheid en doseerwalsensnelheid wordt de ronde baal onder de beugel afgerold. Door de relatief lage toerentallen van de walsen wordt stofontwikkeling bij het verwerken van stro tot een minimum beperkt.



### Blokkendoseerwagen

Type		BVW	UBVV
Totale lengte	m	3,80	3,80
Totale breedte	m	2,30	2,30
Totale hoogte	m	2,11	2,30/2,85 <sup>1)</sup>
Eigengewicht	kg	1600	1900
Laadvermogen	kg	2900	2600
Laadbak L X B	m	1,94 x 1,95	1,94 x 1,95
Volume	m <sup>3</sup>	2,85	2,85
Laadklep L X B	m	1,02 x 1,92	1,28 <sup>2)</sup> x 1,92
Uitwerphoogte zijafvoerband	cm	ca. 45	
Bandenmaat		21 x 8R9 (14 PR)	
Aandrijving doseerwals/-n		met aftakas, 540 o/m	
Benodigd vermogen		30 kW/40 PK	
Benodigd olieopbrengst		ca. 30 l/min / 170 bar	

1) met geheven tegenhouder

2) met 26 cm verlenging

### Basisuitvoering

Type	BVW	UBVV
Doseeraggregaat met 1 wals	standaard	-
Doseeraggregaat met 2 walsen	-	standaard
Bediening via bowdenkabel	standaard	standaard
Zijafvoerband met snelheidsregeling	optie	standaard
Hydr. bediende laadklep	standaard	standaard
Laadklep 26 cm verlengt	-	standaard
Traploos verstelbare bodemkettingsnelheidsregeling	standaard	standaard
Klembeugel voor ronde balen	-	standaard
Aftakas met slipkoppeling	standaard	standaard

Afbeeldingen, maten en gewichten niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.

**Programma**  
**Strautmann**



2000/i.1011



**Strautmann**

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG • Bielefelder Straße 53 • D-49196 Bad Laer  
Tel. +49(0)54 24/8 02-0 • Fax +49(0)54 24/8 02-76  
kontakt@straumann.com • www.straumann.com



Importeur voor NEDERLAND:  
**Verkoopkantoor 'ZONNA' B.V.**  
Markt 12 • 9411 KP BEILEN  
tel. 0593/582444 • fax. 0593/525154  
e-mail: info@zonna.nl